

**Реле давления ET-02/11**

## Руководство по эксплуатации

Устройство предназначено для автоматизации работы компрессора, включения его при понижении давления в системе ниже установленного предела и выключения при достижении верхнего установленного предела давления. Напряжение сети 220-240В, максимальная мощность электродвигателя компрессора до 4 кВт. Реле давления оснащено разгрузочный клапаном для облегчения пуска компрессора после остановки.

### Технические характеристики

Напряжение сети	<b>220 В, 50 Гц</b>
Максимальная мощность	<b>4,0 кВт</b>
Номинальный (макс.) ток	<b>16 А</b>
Пределы регулировки давления	<b>2 - 11 бар</b>

Заводская настройка	<b>6,0 - 8,0 бар</b>
Присоединительные размеры	<b>1/4"</b>
Степень защиты	<b>IP 44</b>

### Настройка

При необходимости изменения заводских настроек произведите следующие действия:

1. Отключить от питания
2. Снять крышку
3. Вращением винта **(1)** установить давление включения. После данной регулировки так же изменится давление отключения
4. Вращением винта **(2)** отрегулировать перепад давления и установить давление отключения



**ВНИМАНИЕ:** Установка электрооборудования должна производиться квалифицированным персоналом